トランクセンサー2 SS-052


商品説明


守護神(除くSS-100)が作動中、車輌のトランクオープンを検出し、 警報を行う為のセンサーです。




- ・本製品(SS-052)は、防水ではありません。必ず車内(トランク) へ取付けてください。
- ・運転の妨げにならない場所へ取付け、配線を行ってください。
- ・本製品(SS-052)は鉄板や、確実に固定されている樹脂部等へ付属 の両面テープで確実に固定してください。固定されていないと誤作動 の原因となります。
- ・配線等を収納する際、車の金属部や可動部に接触する場合は、必ず保 護テープ等を貼って保護してください。
- ・検出角度は、水平面に対して10°以上です。
- ・急な坂道や、路肩に乗り上げた状態で使用すると誤作動の原因となり ます。必ず水平な状態で車両を駐車して使用してください。

## セット内容 ※()内は数量





■コードクランプ(3)







トランクへ取付けの場合

トランクを開けた状態で、トランクセンサー

の矢印が上を向く様に、裏面の両面テープを


※・金属や、樹脂等に確実に固定してください。 ・トランクを閉じた時、水平になる場所へ取付けて ください。

はがし取付けてください。

例:トランク内左奥










## ATシフトをパーキングにし、パーキングブ レーキをかけてキーを抜きます。







リヤハッチへ取付けの場合 2-2 2-1




取付けステーを左図の様に まげ、トランクセンサー裏の両面テープで矢印面を上 にして貼る。

-プで取付けステーを取付けてください。 ・ハッチを閉じた時、トランクセンサーが水平になる様に 取付けてください。



- ハッチ内側にトランクセンサーの矢印が上を向く様に両面



- ※・極性(+・-)はありません。
  ・延長線のめす端子をトランクセンサーの端子に接続し
- トランクセンサー端子 4 延長線端子 延長線

1.延長線を配線し、守護身(メインユニット) の16Pハーネス11番・12番へ差込みます 2.SS-200へ取付の場合は、センサー設定で オプション4をONしてください。 (SS-200取扱説明書参照)

